

## System Fumilux 4000 – akcesoria dodatkowe

### Elektrowyzwalacz 12V – 24V

Na obęjmie czujnika temperatury znajduje się elektrowyzwalacz magnetyczny, który po podaniu napięcia (12V-24V) powoduje rozbicie ampulki termicznej, wydostanie się CO<sub>2</sub> z małej butli i otwarcie kopyły klapy dymowej typu FUMILUX 4000 do pełnego kąta tj. 165°.

Ampulka termiczna  
68 lub 93 St. C

