



- 1 Centrala oddymiania
- 2 Elektryczny mechanizm klapy
- 3 Czujka dymu
- 4 Ręczny przycisk oddymiania
- 5 Przycisk wentylacji
- 6 Puszka łączeniowa LIP (na wyposażeniu przy siłowniku 24V)

WARLUX Sp. z o.o
 ul. Błońska 36, 05-084 Leszno
 tel. 22 725 80 45
 e-mail: info@warlux.pl